

ELEKTRISCHER
GELSENSTECKER

AB 2 JAHREN

PISTAL®

bis zu
45
Nächte*

GERUCHLOS



EINZIGARTIGE
ClearWick™
TECHNOLOGIE
FÜR SAUBERE UND EFFEKTIVE
VERDAMPFUNG
**45 x 9 Std./Nacht
Mit pflanzlichem Pyrethrum*

KLASSIFIZIERUNG UND ZWECKBESTIMMUNG

PT18-Insektizide, Akarizide und Produkte zur Bekämpfung anderer Arthropoden.

Nur zur Bekämpfung von Gelsen in Innenräumen registriert.

VP – Produkt zur Erzeugung von Dampf.

VORGESEHENE ANWENDERGRUPPE

Nur für die breite Öffentlichkeit.

Ab 2 Jahren: Kann in Gegenwart von Kindern ab 2 Jahren angewendet werden

WIRKSTOFF

Chrysanthemum cinerariaefolium, Extrakt aus offenen und reifen Blüten von Tanacetum cinerariifolium, gewonnen mithilfe von überkritischem Kohlendioxid* (CAS: 89997-63-7): 2,5 %.

ENTHÄLT:

Destillate (Erdöl), wasserbehandelt leicht; Kohlenwasserstoffe, C4, 1,3-Butadien-frei, polymd., Triisobutylfraktion, hydriert; 2,2,4,6,6-Pentamethylheptan; Kohlenwasserstoffe, C14 – C19, Isoalkane, Cycloalkane, < 2 % Aromaten

KLASSIFIZIERUNG UND HERKUNFT DER INHALTSSTOFFE

PT18. Elektrischer Diffusor auf Basis von Inhaltsstoffen pflanzlichen Ursprungs*


GEBRAUCHSANWEISUNG

Inhalt der Verpackung:
1 elektrischer Diffusor + 1 Nachfüllpackung
(nur zum einmaligen Gebrauch) mit 30 ml.



INSTALLATIONSANWEISUNGEN:


SCHRITT 1: Entfernen Sie den Verschluss von der Nachfüllpackung, indem Sie ihn gleichzeitig nach unten drücken und drehen, und schrauben Sie das Wirkstoff-Fläschchen auf den **PISTAL ELEKTRISCHER GELSENSTECKER GERUCHLOS**, nachdem Sie den Diffusor aus der Kunststoffverpackung genommen haben.




Kindersicherer Verschluss

Es darf nur die „**PISTAL ELEKTRISCHER GELSENSTECKER GERUCHLOS**“-Nachfüllpackung in Kombination mit dem Diffusor verwendet werden. Bei Verwendung anderer Nachfüllpackungen besteht Vergiftungs- oder Brandgefahr.


SCHRITT 2: Stecken Sie den Diffusor mit der Nachfüllflasche nach unten in eine 220-230-V-Steckdose. Der Diffusor muss während des Gebrauchs und der Lagerung aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Bitte beachten Sie, dass der Stecker des Diffusors verstellbar ist und je nach Position Ihrer Wandsteckdose in eine vertikale oder horizontale Position gedreht werden kann.



SCHRITT 3: Schalten Sie den Diffusor ein, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter drücken, um den Gelsenschutz zu starten. Eine orange-farbene Anzeigelampe zeigt an, ob der Diffusor in Betrieb ist. Wenn Sie den Diffusor ausschalten möchten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose oder drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter. Die Leuchte erlischt.



In einem gut belüfteten Bereich verwenden. Kann bei offenen/gekippten Fenstern verwendet werden.



Zum Nachfüllen: Ziehen Sie vor dem Wechseln der Nachfüllpackung den Stecker des Diffusors ab und vermeiden Sie es, den Docht zu berühren. Wiederholen Sie die Schritte 1, 2 und 3.

SICHERHEITSANWEISUNGEN:

Der Diffusor wird während des Gebrauchs warm. Berühren Sie den Diffusor nicht mit nassen Händen oder Metallgegenständen.

Um einen optimalen Schutz zu gewährleisten, schalten Sie das Gerät 1 Stunde vor dem Schlafengehen ein und ersetzen Sie die Flasche, sobald sie leer ist.

Decken Sie den Diffusor nicht mit Textilien oder anderen brennbaren Materialien ab.

Nicht bei Schwangeren oder Kindern unter 2 Jahren anwenden.

Wenden Sie **PISTAL ELEKTRISCHER GELSENSTECKER GERUCHLOS** nicht in der Nähe von Jungtieren wie Katzen, Fischen, kleinen Vögeln und Reptilien an. Dies kann bei Katzen und anderen Jungtieren vorübergehende Nervenschäden hervorrufen.

Terrarien, Aquarien und Tierkäfige sollten vor dem Betrieb des Diffusors aus dem Raum entfernt oder ordnungsgemäß abgedeckt werden.

Wenn das Aquarium nicht entfernt werden kann, schalten Sie die Aquarienpumpe aus oder decken Sie das Aquarium ab, bevor Sie den Diffusor einschalten.

Kontakt mit Augen und Mund (Tiere und Menschen) vermeiden.

Nicht auf Lebensmitteln oder Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, verwenden.

Nicht in engen Räumen ohne Belüftung verwenden.

Trinken, essen oder rauchen Sie nicht in dem Raum, in dem das Gerät in Betrieb ist.

Waschen Sie nach der Handhabung des Produkts immer die Hände.

Bewahren Sie die Verpackung auf. Wenn ärztlicher Rat erforderlich ist, halten Sie die Packungsbeilage in der Verpackung und das Produktbehältnis oder Etikett bereit.

ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Nach Einatmen: Bringen Sie die betroffene Person aus dem verunreinigten Bereich an die frische Luft. Wenn die Symptome andauern, rufen Sie einen Arzt.

Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser spülen. Bei Hautreizung oder Hautausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Augenspezialisten.

Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Rufen Sie sofort die VERGIFTUNGSINFORMATIONSZENTRALE oder einen Arzt an.



GEFAHR

Bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege kann es tödlich sein.

Kann eine allergische Hautreaktion verursachen.

Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Bei Hautreizung oder Hautausschlag: Ärztlichen Rat einholen und einen Produktbehälter oder ein Etikett bereithalten.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Vermeiden Sie das Einatmen von Dämpfen.

BEI VERSCHLUCKEN: Rufen Sie sofort die VERGIFTUNGSINFORMATIONSZENTRALE oder einen Arzt an. KEIN Erbrechen herbeiführen.

BEI HAUTKONTAKT: Mit reichlich Wasser waschen.

Verschüttete Flüssigkeiten auffangen.

Wiederholter Kontakt kann zu Trockenheit oder Rissen der Haut führen.

Dieses Gerät eignet sich für Personen mit eingeschränkten körperlichen sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen, sofern eine Überwachung gewährleistet ist und Informationen über die sichere Verwendung des Geräts bereit-



gestellt wurden, um die potenziellen Risiken zu verstehen.



ENTSORGUNGSHINWEISE

Das Produkt nicht im Hausmüll entsorgen. Das Produkt nicht in der Umwelt entsorgen.

Entsorgen Sie den Inhalt und den Behälter gemäß den lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften bei einer Sondermüllsammelstelle.

Gebrauchte Verpackungen dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Entsorgen Sie den Inhalt/Behälter als gefährlichen Abfall oder Problemstoff.

Nur vollständig entleerte Verpackungen sollten dem Recycling zugeführt werden.

LAGERBEDINGUNGEN



Versperrt lagern.

Behälter fest verschlossen halten. In einem trockenen, kühlen, gut belüfteten Bereich lagern.

30 ml e

VERGIFTUNGSINFORMATIONSZENTRALE ÖSTERREICH

01 406 43 43 / +43 1 406 43 43

ZULASSUNGSINHABER:



Oystershell NV
Nijverheidsweg 10
9820 Merelbeke - Melle
BELGIEN

www.oystershell.com

www.pistal.at